

	Seite
Servicepaket Komplett Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme, Bedienerweisung	2

Servicepaket Inbetriebnahme Inbetriebnahme, Bedienerweisung	3

Servicepaket Ferndiagnose Parametrierung, Diagnose, Nachjustierung	4

Servicesätze nach Aufwand / Stornierungsarbeiten	5

Änderungen vorbehalten.

Gültigkeit der Auswahlliste: Ab dem 01.04.2011 bis zum 31.03.2012, sofern nichts Unvorhergesehenes eintritt.

Alle vorangegangenen Auswahllisten sind hiermit ungültig.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Alle Preise in Euro zuzgl. ges. MwSt.

Servicepaket Komplett

Dieses Servicepaket beinhaltet die Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme der Messtechnik am Behälter/ Silo und der Nivotec-Systeme in den Anlagen. Die Pauschalen garantieren fest kalkulierbare Kosten in den Projekten und beinhalten auch die Einweisung des Personals zur Bedienung der Messtechnik und NT-Systeme. Das Montagematerial wird separat berechnet. Die Reisekosten werden - je nach Wunsch - entweder gemäß Reisekostenpauschale oder nach Aufwand berechnet.

Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme, Bedienerweisung

Messtechnik am Behälter/ Silo

pro Behälter / Silo

- Komplette Montage der kontinuierlichen Messtechnik sowie der Voll- und Leermelder
- Verkabelung der gesamten Sensorik bis zum Klemmkasten im Silo
- Parametrierung, Justierung und Einstellung der Messtechnik
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls
- Bedienerweisung

Nivotec-Systeme

pro Behälter / Silo

- Komplette Montage der Nivotec-Systeme
- Verkabelung der Nivotec-Systeme bis zum Klemmkasten im Silo
- Parametrierung und Einstellung der Visualisierungen und Füllstandanzeigen
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls
- Bedienerweisung

Reisekostenpauschale in Verbindung mit dem „Servicepaket Komplett“ (2 Mann)

Die Pauschalen enthalten die Reisezeiten sowie alle anfallenden Reisekosten wie z.B. Unterkunft, Verpflegung, Kilometergeld, Flug, Bahn, etc.

Anfahrt von Betzigau (Standort UWT GmbH).

- bis 100 km
- von 100 bis 200 km
- von 200 bis 500 km
- über 500 km

auf Anfrage

Bedingungen für Montage und Verdrahtung

Die für die Nivotec-Systeme und Messtechnik erforderlichen Anschlüsse für Spannungsversorgung, Ethernet, Internet oder Telefon müssen bauseits in der Nähe der Montageorte der Schaltschränke bereitgestellt werden. Zur Kabelverlegung werden von UWT keine Boden und Erdarbeiten durchgeführt. Die Verlegung erfolgt über eine Distanz von max. 500m in Rohren oder Kabelkanälen über der Erde. Alle von UWT im Freien verlegten Kabel sind UV-resistent oder werden vor UV-Strahlung durch resistente Rohre geschützt. Die Montage der Kabelkanäle und Rohre erfolgt bis zu einer Höhe von 4m. Darüber muss bauseits eine Hebebühne bereit gestellt werden.

Servicepaket Inbetriebnahme

Dieses Servicepaket beinhaltet die Inbetriebnahme der Messtechnik am Behälter/ Silo und Nivotec-Systeme in den Anlagen sowie die Einweisung des Personals zur Bedienung der Messtechnik und NT-Systeme. Die Montage und Verdrahtung der Messtechnik und NT-Systeme erfolgt bauseits. Ebenso die Bereitstellung und Verdrahtung des Ethernetanschlusses, Telefonanschlusses und IP-Adresse für NT 3000. Die Reisekosten werden- je nach Wunsch - entweder gemäß Reisekostenpauschale oder nach Aufwand berechnet.

Inbetriebnahme, Bedienerweisung

Inbetriebnahme Messtechnik

pro Behälter / Silo

- Parametrierung, Justierung und Einstellung der Messtechnik
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls
- Bedienerweisung

Nivotec-Systeme

pro Behälter / Silo

- Parametrierung und Einstellung der Visualisierungen und Füllstandanzeigen
- Erstellung eines Inbetriebnahmeprotokolls
- Bedienerweisung

Reisekostenpauschale in Verbindung mit dem „Servicepaket Inbetriebnahme“ (1 Mann)

Die Pauschalen enthalten die Reisezeiten sowie alle anfallenden Reisekosten wie z.B. Unterkunft, Verpflegung, Kilometergeld, Flug, Bahn, etc.

Anfahrt von Betzigau (Standort UWT GmbH).

- bis 100 km
- von 100 bis 200 km
- von 200 bis 500 km
- über 500 km

auf Anfrage

Servicepaket Ferndiagnose

Dieses Servicepaket beinhaltet Parametrierung, Diagnosemöglichkeiten und Nachjustierung der UWT Nivowave-Messtechnik über Modem NW 9100 durch UWT-Spezialisten. Sowohl das Modem als auch die UWT-SIM-Karte kann gemäß nachfolgenden Mietkosten zur Verfügung gestellt werden. Sie können das Modem auch kaufen oder eine eigene SIM-Karte einsetzen.

Vorraussetzung für dieses Servicepaket:

- Das NW 9100 muss mit dem Modbusnetz der Messtechnik oder direkt mit dem Nivowavegerät verbunden sein.
- Eine von PIN-Eingabe freigeschaltete SIM-Karte muss eingesetzt sein.

Abrechnung mit Pauschalen

Inbetriebnahmepauschale in Deutschland

pro Behälter / Silo: auf Anfrage

- Parametrierung, Einstellung, Dokumentation Messstelle via NW 9100
- inklusive Verbindungsgebühren ins deutsche Mobilfunknetz der Telekom

Inbetriebnahmepauschale im Ausland

pro Behälter / Silo: auf Anfrage

- Parametrierung, Einstellung, Dokumentation Messstelle via NW 9100
- inklusive Verbindungsgebühren zu ausländischen Netzen

Oder:

Abrechnung nach Aufwand

Abrechnung der Servicezeit durch UWT-Spezialisten gemäß Einwahlzeit ¹⁾
inklusive Verbindungsgebühren ins deutsche Mobilfunknetz der Telekom

Verbindungsgebühren zu ausländischen Netzen nach Aufwand ¹⁾

Preis nach Aufwand

Mietkosten für Modem NW 9100 und UWT SIM-Karte

Mietkosten NW 9100 ²⁾

pro angefangene Kalenderwoche

- Mietkosten für NW 9100 gültig ab dem Ankunftsdatum beim Kunden
- zuzüglich Versand

Mietkosten UWT SIM-Karte

pro angefangene Kalenderwoche

- Mietkosten für die SIM-Karte gültig ab dem Ankunftsdatum beim Kunden
- Einbau der SIM-Karte in das NW 9100 bei UWT

¹⁾ Auf Wunsch erhalten Sie den Einzelnachweis der Einwahlzeit der Telefongesellschaft.

²⁾ Sollte das NW 9100 mechanisch oder elektrisch beschädigt zurückgeschickt werden, sind Sie an der Reparatur mit max. 400,- EURO selbstbeteiligt.

Servicesätze nach Aufwand

Die Verrechnungssätze gelten für die Inbetriebnahme-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie ähnliche Werksleistungen, die nach Aufwand berechnet werden.

Pos. 1 Ingenieure

Arbeitszeit, Kosten pro Stunde
Für Reise-, Warte- und Vorbereitungszeit pro Stunde

Servicetechniker

Arbeitszeit, Kosten pro Stunde
Für Reise-, Warte- und Vorbereitungszeit pro Stunde

Pos. 2 Zuschläge (auf den Stundenverrechnungssatz Pos. 1)

Für die ersten 2 Mehrarbeitsstunden
Ab der 3. Mehrarbeitsstunde
Für Arbeit an Sonn- und Feiertagen

Pos. 3 Auslösung

Die Tagesauslösung wird in voller Höhe berechnet, wenn die Reise vor 12.00 Uhr beginnt.
Bei Antritt der Reise nach 12.00 Uhr, bzw. Beendigung der Reise vor 12.00 Uhr, kommt die Hälfte der Tagesauslösung in Anrechnung.

Auslösung pro Tag
Übernachtung

Pos. 4 Reisekosten

Fahrten mit dem PKW pro Kilometer

Als Reisekosten sind die tatsächlich angefallenen Kosten (einschließlich Flug, Bahn, Bus, etc.) zu vergüten.

Stornierungs- und Änderungsarbeiten

Pos. 1 Änderungsarbeiten

Pauschalgebühr
Zuzügl. Kosten für bereits produzierte Teile nach Aufwand

Pos. 2 Stornierungsarbeiten

Bei Standardgeräten eine Woche vor bestätigtem Liefertermin
Bei Standardgeräten mit kundenspezifischen Änderungen
Bei kundenspezifischen Geräten eine Woche vor bestätigtem Liefertermin

¹⁾ vom Auftragswert

Preise in EURO zuzügl. MwSt.

Wir liefern zu unseren Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie diese. Sie finden sie auf unserer Webseite www.uwt.de.